

din 23.02.2007. pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență.

Prevenirea incendiilor la sistemele de încălzire pe bază de combustibil solid, gazos și lichid

La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală se vor respecta următoarele reguli:

- Instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în interiorul clădirii de locuit sau în clădiri independente ori alipite acestora, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;
- Exploatarea instalațiilor se va face conform prescripțiilor tehnice date de producător;
- Coșurile și canalele de fum vor fi realizate din materiale incombustibile rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și a gazelor de ardere.

Pe timpul exploatării instalațiilor se interzice:

- depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia;
- neechiparea centralei cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță etc.;
- neizolarea corespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului față de elementele de construcție combustibile;
- depozitarea combustibilului lichid în interiorul centralei (excepție făcând rezervorul de consum zilnic).

NESECRET

La exploatarea sobelor care funcționează cu lemne (cu sau fără acumulare de căldură) se vor respecta următoarele reguli:

- În fața focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puțin de 1,25 m (lemne, motorină);
- **NU** lăsați materiale combustibile în spațiile dintre sobă și perete;
- Depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distanță de 1m față de sobele fără acumulare de căldură și 0,5m față de sobele cu acumulare de căldură;
- **NU** folosiți pentru aprinderea lemnului din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori (benzină, diluant, etc.);
- Înainte de utilizare și periodic, sobele de încălzit și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;
- Coșurile de fum vor fi tencuite pe toată suprafața;
- În timpul funcționării sobelor, ușița focarului va fi menținută închisă și zăvorâtă;
- Amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
- **Nu** construiți sobele și coșurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcție care pot lua foc;
- Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se vor stinge cu apă.

Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:

- uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;
- folosirea lemnului mai lungi decât vatra focarului;
- utilizarea sobelor fără ușițe la focare, sau cu ușițele defecte;
- lăsarea nesupravegheată a focului;
- lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcțiune;
- executarea verificărilor de către persoane neautorizate;
- supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

NESECRET

Coșurile pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, trebuie:

- Curățate de către personal specializat în domeniu **cel puțin o dată pe an în cazul utilizării de combustibil gazos și cel puțin de două ori pe an, în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid și solid**, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;
- La trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară și elementele combustibile ale acoperișului;
- **Nu** este permis ca în coșuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului (de exemplu: căpriori, grinzi, scânduri);
- În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;
- În volumul podurilor, este recomandată spoirea cu var a coșurilor din zidărie, pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri;
- Coșurile de fum se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- Coșurile din zidărie vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile din zidărie netencuite;
- Coșurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.

Cu stimă,

(D)INSPECTOR ȘEF

Lt.col.,

LEUCA OVIDIU



C: SPIRC/PA